

Isrivarsats.

Till Artic Cat, se bild, samt Yamaha Viper från årsmodell 2014



I satsen ingår:

- 1 par Isrivare
- 2 st M10x80 bult
- 4 st planbrickor M10
- 2 st fjäderbrickor
- 2 st M10x20 bult
- 2 st rostfria fästen (**OBS:** Vänster o Höger)
- 2 st M10 mutter
- 2 st M10 mutter locking



1. Ta bort bulten, använd fast nyckel 13mm samt 15mm



2. Montera M10x80 bult med medföljande planbricka, **OBS:** Tryck Ej bulten i botten, se bild.



3. Montera planbricka M10 och M10 lockingmutter enligt bild.



4. Tryck in fästet mot chassiet, skruva fast fästet med 16 samt 17mm fast nyckel.



5. Montera M10x20 bult samt fjäderbricka och mutter i isrivaren. **OBS:** fjäderbrickan skall vara på bultskallesidan, se bild.



6. Skruva ihop bultförbandet med 16 och 17mm fast nyckel. Se till att isrivaren har vinkel/förspänning enligt bild.



OBS: Det åligger på kunden att försäkra sig att Isrivaren eller fästet inte tar i någonstans i skotern. Vid minsta osäkerhet kontakta din leverantör.